



全新 POREX 纤维气垫
化妆工具换新颜



POREX 纤维气垫的独特之处

梯度式纤维储液层，轻轻按压即可释放适量化妆品。此设计可有效减少化妆品浪费，还可避免单次蘸取时渗出或释放过多的化妆品。干净卫生，使用方便。

梯度密度的重要性

纤维储液层采用梯度式设计，旨在方便消费者以均匀可控的按压力度将化妆品蘸取到表面。消费者无需频繁快按气垫，即可尽可能多地蘸取化妆品，而且不会渗出。纤维结构化学性质稳定，非常耐用，且适用于诸如溶剂、精油、水类液体产品等多种类型的化妆品。梯度密度技术使设计师开发化妆工具时更加灵活自由。性能可靠，使用便捷，非常值得消费者信赖。

纤维比泡沫更好？

相较而言，泡沫气垫性能较低，像印台垫或海绵一样，外观缺乏美感，而许多化妆品品牌更倾向于选择外观精美的产品。纤维气垫看上去更美观，性能比泡沫更好，消费者每次只需化妆垫轻拍气垫，即可均匀蘸取适量的化妆品。人们对便携化妆的需求越来越高，纤维气垫性能可靠，使用简易，方便随身携带使用。

什么是“轻触即得所需”？

消费者轻按 POREX 纤维气垫，即可蘸取所需的化妆品。而如果使用泡沫气垫来分配液体化妆品，往往会有释放过量、释放不完全或不均匀等弊端，从而造成化妆品的浪费，消费者使用体验差。在产品的整个使用寿命周期，“轻触即得所需”产品可确保均匀适量地分配化妆品，即使气垫盒掉落或移动也不会影响其性能。

为什么 POREX 纤维气垫是变革性的化妆工具？

该创新的关键是采用梯度式纤维气垫设计，该设计利用毛细作用使化妆品从 POREX 纤维气垫的底部上升至顶部。该设计可确保均匀释放化妆品，它可适用于多种类型的化妆品，非常实用。



为何选择 POREX 气垫盒

POREX 纤维气垫采用专利设计(申请中)，使用化学性质稳定的成分制作，适用于多种类型的化妆品，如溶剂、精油以及水类液体等。



使用效果佳

每次轻按纤维气垫即可蘸取均匀适量的化妆品。



适量吸收

气垫吸收适量化妆品，即使是便携携带也可防止化妆品渗出。



利用毛细作用

梯度式纤维储液层设计旨在通过工程设计原理将化妆品提到气垫表面，从而避免频繁轻拍。

